

## English

| Gamepad F510 features        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Control                      | XInput games                                                                                                                                                                                                         | DirectInput games                                   |
| 1. Left button/<br>trigger   | Button is digital;<br>trigger is analog                                                                                                                                                                              | Button and trigger are digital<br>and programmable* |
| 2. Right button/<br>trigger  | Button is digital;<br>trigger is analog                                                                                                                                                                              | Button and trigger are digital<br>and programmable* |
| 3. D-pad                     | 8-way D-pad                                                                                                                                                                                                          | 8-way programmable D-pad*                           |
| 4. Two analog<br>mini-sticks | Clickable for button<br>function                                                                                                                                                                                     | Programmable*<br>(clickable for button function)    |
| 5. Mode button               | Selects flight or sports mode. Flight mode: analog sticks<br>control action and D-pad controls POV; Status light is off.<br>Sports mode: D-pad controls action and analog sticks<br>control POV; Status light is on. |                                                     |
| 6. Mode/status<br>light      | Indicates sports mode (left analog stick and D-pad<br>are swapped); controlled by Mode button                                                                                                                        |                                                     |
| 7. Vibration<br>button†      | Vibration feedback<br>on/off                                                                                                                                                                                         | Vibration feedback on/off*                          |
| 8. Four action<br>buttons    | A, B, X, and Y                                                                                                                                                                                                       | Programmable*                                       |
| 9. Start button              | Start                                                                                                                                                                                                                | Secondary programmable<br>action button*            |
| 10. Logitech<br>button       | Guide button or<br>keyboard's Home key                                                                                                                                                                               | No function                                         |
| 11. Back button              | Back                                                                                                                                                                                                                 | Secondary programmable<br>action button*            |

\* Requires Logitech Profiler software installation

† Vibration function requires games that support vibration feedback. Please see your game's documentation for more information.

## Using game interface modes

Your new Logitech gamepad supports both XInput and DirectInput interface modes. You can switch between these two modes by sliding a switch on the bottom of the gamepad. It's recommended that you leave the gamepad in XInput mode, which is marked "X" (1) on the gamepad bottom.

In XInput mode, the gamepad uses standard Windows XInput gamepad drivers. It is not necessary to install the included software CD unless you will be using the gamepad in DirectInput mode.

XInput is the most current input standard for games on the Windows operating system. Most newer games that support gamepads use XInput. If your game supports XInput gamepads and your gamepad is in XInput mode, vibration feedback and all gamepad controls should operate normally. If your game supports XInput gamepads and your gamepad is in DirectInput mode, the gamepad will not function in the game unless it is switched to XInput mode or the gamepad is configured using the Logitech Profiler software.

DirectInput is an older input standard for games on the Windows operating system. Most older games that support gamepads use DirectInput. If your game supports DirectInput gamepads and your gamepad is in XInput mode, most features on the gamepad will function except that the left and right trigger buttons act as a single button, not independently, and vibration feedback is not available. For best support in DirectInput games, try putting the gamepad in DirectInput mode, marked "D" on the gamepad bottom (2).

Some games do not support either DirectInput or XInput gamepads. If your gamepad doesn't work in either XInput or DirectInput modes in your game, you can configure it by switching it to DirectInput mode and using the Logitech Profiler software. The Logitech Profiler software cannot be used to configure the gamepad when it is in XInput mode.

## Help with Setup

### The gamepad doesn't work

- Check the USB connection.
- The gamepad works best plugged into a full-powered USB port. If you use a USB hub, it must have its own power supply.
- Try plugging the gamepad into a different USB port.
- In the Windows® Control Panel/Game Controllers screen, gamepad = "OK" and controller ID = 1.
- Restart the computer.

### The gamepad controls do not work as expected

- Refer to "Using game input modes" and "Features" in this guide to learn more about how XInput and DirectInput interface modes affect gamepad functioning.

## Deutsch

| Funktionen des Gamepad F510       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Bedienelement                     | XInput-Spiele                                                                                                                                                                                                        | DirectInput-Spiele                                |
| 1. Taste/Auslöser links           | Taste digital,<br>Auslöser analog                                                                                                                                                                                    | Taste und Auslöser digital<br>und programmierbar* |
| 2. Taste/Auslöser rechts          | Taste digital,<br>Auslöser analog                                                                                                                                                                                    | Taste und Auslöser digital<br>und programmierbar* |
| 3. D-Pad                          | 8-Wege-D-Pad                                                                                                                                                                                                         | Programmierbares<br>8-Wege-D-Pad*                 |
| 4. Zwei analoge<br>Mini-Joysticks | Klickbar für<br>Tastenfunktion                                                                                                                                                                                       | Programmierbar*<br>(klickbar für Tastenfunktion)  |
| 5. Modustaste                     | Du kannst zwischen Flug- und Sport-Modus wählen.<br>Flug-Modus: Analog-Sticks steuern Aktion und D-Pad steuert POV. Status-LED aus. Sport-Modus: D-Pad steuert Aktion und Analog-Sticks steuern POV. Status-LED ein. |                                                   |
| 6. Modus-/Status-LED              | Anzeige des Sport-Modus (linker Analog-Stick und D-Pad vertauscht), Steuerung durch Modustaste                                                                                                                       |                                                   |
| 7. Vibrationstaste†               | Vibrationsfunktion<br>ein/aus                                                                                                                                                                                        | Vibrationsfunktion<br>ein/aus*                    |
| 8. Vier Aktionstasten             | A, B, X und Y                                                                                                                                                                                                        | Programmierbar*                                   |
| 9. Starttaste                     | Starten                                                                                                                                                                                                              | Sekundäre programmierbare<br>Aktionstaste*        |
| 10. Logitech-Taste                | Guide-Taste oder Taste<br>„Pos1“ auf der Tastatur                                                                                                                                                                    | Keine Funktion                                    |
| 11. Zurück-Taste                  | Zurück                                                                                                                                                                                                               | Sekundäre programmierbare<br>Aktionstaste*        |

\* Installation der Software Logitech Profiler erforderlich

† Die Vibrationsfunktion muss vom jeweiligen Spiel unterstützt werden. Weitere Informationen dazu findest Du in der Dokumentation zum Spiel.

## Français

| Fonctionnalités du Gamepad F510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Commande                        | Jeux XInput                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jeux DirectInput                                           |
| 1. Bouton/gâchette de gauche    | Bouton numérique, gâchette analogique                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Le bouton et la gâchette sont numériques et programmables* |
| 2. Bouton/gâchette de droite    | Bouton numérique, gâchette analogique                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Le bouton et la gâchette sont numériques et programmables* |
| 3. Croix multi-directionnelle   | Croix octodirectionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Croix octodirectionnelle programmable*                     |
| 4. Deux mini-sticks analogiques | Cliquable pour la fonction de bouton                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Programmable* (cliquable pour la fonction de bouton)       |
| 5. Bouton de mode               | Sélectionne le mode Vol ou le mode Sport. Mode Vol: les sticks analogiques permettent de contrôler l'action et la croix directionnelle le PDV. Le témoin lumineux de statut est éteint. Mode Sport: les sticks analogiques permettent de contrôler le PDV et la croix directionnelle l'action. Le témoin lumineux de statut est allumé. |                                                            |
| 6. Témoin d'état/de mode        | Indique le mode Sport (permutation du stick analogique de gauche et de la croix directionnelle); contrôlé par le bouton de mode                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| 7. Bouton de vibration†         | Retour de vibration (activé/désactivé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Retour de vibration (activé/désactivé)*                    |
| 8. Quatre boutons d'action      | A, B, X et Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Programmable*                                              |
| 9. Bouton de démarrage          | Démarrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bouton d'action secondaire programmable*                   |
| 10. Bouton Logitech             | Bouton Guide ou touche Accueil du clavier                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aucune fonction                                            |
| 11. Bouton Précédent            | Précédent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bouton d'action secondaire programmable*                   |

\* Nécessite l'installation du logiciel Logitech Profiler

† La fonction de vibration nécessite des jeux prenant en charge le retour de vibration. Reportez-vous à la documentation de votre jeu pour en savoir plus.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

### What do you think?

Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product.

### Deine Meinung ist gefragt.

Bitte nimm Dir etwas Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten. Vielen Dank, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast.

### Qu'en pensez-vous ?

Prenez quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Vous venez d'acheter ce produit et nous vous en remercions.

### ¿Cuál es su opinión?

Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto. Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.

### Wat vindt jij?

Neem even de tijd om ons je mening te geven. Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.

### Cosa ne pensi?

Dediciaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento. Grazie per avere acquistato questo prodotto.

### Vad tycker du?

Berätta för oss vad du tycker. Tack för att du köpte vårt produkt.

## Verwenden von Spieloberflächenmodi

Dieses neue Logitech-Gamepad unterstützt die Benutzeroberflächenmodi XInput und DirectInput. Du kannst mithilfe eines Schalters an der Unterseite des Gamepads zwischen diesen beiden Modi umschalten. Es ist ratsam, das Gamepad im XInput-Modus zu belassen, der auf der Gamepad-Unterseite mit „X“ (1) gekennzeichnet ist.

Im XInput-Modus greift das Gamepad auf die standardmäßigen XInput-Gamepad-Treiber von Windows zurück. Du musst die mitgelieferte Software nur installieren, wenn Du das Gamepad im DirectInput-Modus verwenden möchtest.

XInput ist der aktuelle Eingabestandard für Spiele in Windows-Betriebssystemen. Die meisten neueren Spiele, die Gamepads unterstützen, verwenden XInput. Wenn Dein Spiel XInput-Gamepads unterstützt und Dein Gamepad sich im XInput-Modus befindet, sollten die Vibrationsfunktion und alle Gamepad-Bedienelemente normal funktionieren. Wenn Dein Spiel XInput-Gamepads unterstützt und Dein Gamepad sich im DirectInput-Modus befindet, funktioniert das Gamepad für dieses Spiel nur, wenn Du es in den XInput-Modus schaltest oder mithilfe der Software Logitech Profiler konfigurierst.

DirectInput ist ein älterer Eingabestandard für Spiele in Windows-Betriebssystemen. Die meisten älteren Spiele, die Gamepads unterstützen, verwenden DirectInput. Wenn Dein Spiel DirectInput-Gamepads unterstützt und Dein Gamepad sich im XInput-Modus befindet, funktioniert das Gamepad bis auf zwei Ausnahmen normal: Linker und rechter Auslöser funktionieren als eine einzige Taste, nicht unabhängig voneinander, und die Vibrationsfunktion ist nicht verfügbar. Die optimale Unterstützung für DirectInput-Spiele erhältst Du, indem Du das Gamepad in den DirectInput-Modus schaltest, der auf der Gamepad-Unterseite mit „D“ (2) gekennzeichnet ist.

Einige Spiele unterstützen weder DirectInput- noch XInput-Gamepads. Wenn das Gamepad in einem Spiel weder im XInput-Modus noch im DirectInput-Modus funktioniert, kannst Du es konfigurieren, indem Du es in den DirectInput-Modus schaltest und die Software Logitech Profiler anwendest. Wenn sich das Gamepad im XInput-Modus befindet, kann es nicht mit der Software Logitech Profiler konfiguriert werden.

## Probleme bei der Einrichtung?

### Das Gamepad funktioniert nicht.

- Prüfe die USB-Verbindung.
- Das Gamepad muss an einem USB-Port mit voller Stromversorgung angeschlossen sein. Wenn Du einen USB-Hub verwendest, muss dieser über eine eigene Stromversorgung verfügen.
- Schließe das Gamepad an einem anderen USB-Port an.
- Stell im Dialogfeld „Gamecontroller“ der Windows®-Systemsteuerung Folgendes ein: Gamepad = „OK“ und Controller-ID = 1.
- Starte den Computer neu.

### Die Gamepad-Bedienelemente funktionieren nicht wie erwartet.

- Weitere Informationen dazu, wie sich die Benutzeroberflächenmodi XInput und DirectInput auf das Funktionieren des Gamepads auswirken, findest Du in diesem Handbuch unter „Verwenden von Spieloberflächenmodi“ und „Funktionen“.

## Utilisation des modes d'interface de jeu

Votre nouveau gamepad Logitech prend en charge à la fois les modes d'interface XInput et DirectInput. Vous pouvez passer d'un mode à l'autre en faisant glisser un commutateur qui se trouve au bas du gamepad. Il est recommandé de laisser le gamepad en mode XInput, qui est signalé par la lettre «X» (1) au bas du gamepad.

En mode XInput, le gamepad utilise les pilotes de gamepad XInput Windows standard. Il n'est pas nécessaire d'installer le logiciel qui se trouve sur le CD inclus, sauf si vous pensez utiliser le gamepad en mode DirectInput.

XInput est la norme d'entrée la plus récente pour les jeux sur le système d'exploitation Windows. La plupart des jeux les plus récents prennent en charge les gamepads utilisant XInput. Si votre jeu prend en charge les gamepads XInput et que votre gamepad est en mode XInput, le retour de vibrations et toutes les commandes du gamepad doivent fonctionner normalement. Si votre jeu prend en charge les gamepads XInput et que votre gamepad est en mode DirectInput, le gamepad ne fonctionnera dans le jeu que si vous passez en mode XInput ou s'il est configuré à l'aide du logiciel Logitech Profiler.

DirectInput est une norme d'entrée plus ancienne pour les jeux sur le système d'exploitation Windows. La plupart des jeux les plus anciens prennent en charge les gamepads utilisant DirectInput. Si votre jeu prend en charge les gamepads DirectInput et que votre gamepad est en mode XInput, la plupart des fonctions du gamepad fonctionnent, mais les boutons de gâchette gauche et droit se comportent comme un bouton unique, et non de façon indépendante, et le retour de vibrations n'est pas disponible. Pour une meilleure prise en charge des jeux DirectInput, essayez de configurer le gamepad en mode DirectInput, signalé par la lettre «D» au bas du gamepad (2).

Certains jeux ne prennent pas en charge les gamepads DirectInput ou XInput. Si votre gamepad ne fonctionne pas en mode XInput ni DirectInput dans votre jeu, vous pouvez le configurer en le faisant passer en mode DirectInput et en utilisant le logiciel Logitech Profiler. Il n'est pas possible d'utiliser le logiciel Logitech Profiler pour configurer le gamepad lorsqu'il est en mode XInput.

## Aide à la configuration

### Le gamepad ne fonctionne pas



- Vérifiez la connexion USB.
- Le gamepad fonctionne mieux lorsqu'il est branché sur un port USB. Si vous utilisez un hub USB, il doit disposer de sa propre alimentation.
- Essayez de brancher le gamepad sur un autre port USB.
- Dans l'écran Contrôleurs de jeu du Panneau de configuration Windows®, l'entrée de gamepad doit indiquer «OK» et l'ID du contrôleur «1».
- Redémarrez l'ordinateur.

### Les commandes du gamepad ne fonctionnent pas comme prévu

- Reportez-vous aux rubriques «Utilisation des modes d'interface de jeu» et «Fonctions» de ce guide pour connaître l'impact des modes d'interface XInput et DirectInput sur le fonctionnement du gamepad.

[www.logitech.com](http://www.logitech.com)





## Español

| Características del gamepad F510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Control                          | Juegos XInput                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Juegos DirectX                                         |
| 1. Disparador/ botón izquierdo   | El botón es digital; el disparador es analógico                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El botón y el disparador son digitales y programables* |
| 2. Disparador/ botón derecho     | El botón es digital; el disparador es analógico                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El botón y el disparador son digitales y programables* |
| 3. Mando de dirección            | Pad de control octodireccional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pad de control programable octodireccional*            |
| 4. Dos mini-joysticks analógicos | Pulsables para función de botón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Programables* (pulsables para función de botón)        |
| 5. Botón Mode                    | Selecciona el modo de deportes o vuelo. Modo de vuelo: los joysticks analógicos controlan la acción y el pad de control controla el selector de vista; el diodo de estado se mantiene apagado. Modo de deportes: el pad de control controla la acción y los joysticks analógicos controlan el selector de vista; el diodo de estado se mantiene iluminado. |                                                        |
| 6. Diodo de modo/ estado         | Indica el modo de deportes (se intercambian el joystick analógico izquierdo y el pad de control); se controla con el botón Mode                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| 7. Botón Vibración†              | Efecto de vibración activado/desactivado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Efecto de vibración activado/desactivado*              |
| 8. Cuatro botones de acción      | A, B, X, Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programables*                                          |
| 9. Botón Start                   | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Botón de acción programable secundario*                |
| 10. Botón de Logitech            | Botón de guía o tecla de inicio del teclado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sin función                                            |
| 11. Botón Back                   | Atrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Botón de acción programable secundario*                |

\* Requiere la instalación del software Logitech Profiler.

† La función de vibración sólo funciona con los juegos que admiten el efecto de vibración.

Consulte la documentación del juego para obtener más información.

## Uso de los modos de interfaz de juego

Su nuevo gamepad de Logitech admite los modos de interfaz XInput y DirectX. Para cambiar de un modo a otro, deslice el conmutador situado en la parte inferior del gamepad. Se recomienda dejar el gamepad en el modo XInput, que se identifica con la letra "X" (1) en la parte inferior del gamepad.

En el modo XInput, el gamepad utiliza controladores de gamepad estándar de Windows XInput. A no ser que vaya a usar el gamepad en el modo DirectX, no es necesario instalar el CD de software incluido.

XInput es el estándar de entrada para juegos más reciente del sistema operativo Windows. Los juegos más nuevos que admiten el uso de gamepads utilizan XInput. Si el juego admite gamepads XInput y el gamepad está en modo XInput, el efecto de vibración y el resto de controles del gamepad deberían funcionar normalmente. Si el juego admite gamepads XInput y el gamepad está en modo DirectX, el gamepad no funcionará a no ser que se cambie al modo XInput o se configure con el software Logitech Profiler.

DirectInput es un estándar de entrada para juegos anterior del sistema operativo Windows. Los juegos antiguos que admiten el uso de gamepads utilizan DirectInput. Si el juego admite gamepads DirectX y el gamepad está en modo XInput, la mayoría de las funciones del gamepad funcionarán, a excepción de los botones disparadores izquierdo y derecho (que actuarán como un solo botón y no de manera independiente) y la función de vibración. Para obtener una mayor compatibilidad en los juegos con DirectX, ponga el gamepad en el modo DirectX, que se identifica con la letra "D" en la parte inferior del gamepad (2).

Algunos juegos no admiten gamepads DirectX ni XInput. Si el gamepad no funciona en el modo XInput ni el modo DirectX con un juego determinado, puede configurarlo cambiando al modo DirectX y usando el software Logitech Profiler. Cuando el gamepad está en el modo XInput, no es posible usar el software Logitech Profiler para configurarlo.

## Ayuda con la instalación

### El gamepad no funciona

- Compruebe la conexión USB.
- El gamepad funciona mejor cuando está conectado a un puerto USB con alimentación. Si utiliza un concentrador USB, éste debe tener una fuente de alimentación propia.
- Conecte el gamepad a otro puerto USB.
- En el panel de control Dispositivos de juego de Windows® debe aparecer la opción Correcto en gamepad y en Id del controlador la opción 1.
- Reinicie el ordenador.

### Los controles del gamepad no funcionan del modo previsto

- Consulte las secciones "Uso de los modos de interfaz de juego" y "Características" de esta guía para obtener más información sobre el efecto de los modos de interfaz XInput y DirectX en el funcionamiento del gamepad.

## Nederlands

| Functies van de Gamepad F510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Knop                         | XInput-games                                                                                                                                                                                                                                                                             | DirectInput-games                                  |
| 1. Linker(vuur)knop          | Knop is digitaal; vuurknop is analoog                                                                                                                                                                                                                                                    | Knop en vuurknop zijn digitaal en programmeerbaar* |
| 2. Rechter(vuur)knop         | Knop is digitaal; vuurknop is analoog                                                                                                                                                                                                                                                    | Knop en vuurknop zijn digitaal en programmeerbaar* |
| 3. D-pad                     | 8-wegs D-pad                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8-wegs programmeerbare D-pad*                      |
| 4. Twee analoge joysticks    | Klikbaar voor knopfunctie                                                                                                                                                                                                                                                                | Programmeerbaar* (klikbaar voor knopfunctie)       |
| 5. Modusknop                 | Hiermee selecteer je de vlucht- of sportmodus. Vluchtdmodus: met de analoge sticks kun je de actie regelen en met de D-pad het gezichtspunt; indicatielampje is uit. Sportmodus: met de D-pad kun je de actie regelen en met de analoge sticks het gezichtspunt; indicatielampje is aan. |                                                    |
| 6. Modus-/ indicatielampje   | Hiermee wordt de sportmodus aangegeven (linkeranalogostick en D-pad zijn verwisseld); bedien door Modusknop                                                                                                                                                                              |                                                    |
| 7. Vibratieknop†             | Vibratiefeedback aan/uit                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vibratiefeedback aan/uit*                          |
| 8. Vier actieknoppen         | A, B, X en Y                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programmeerbaar*                                   |
| 9. Startknop                 | Start                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Secundaire programmeerbare actieknoppen*           |
| 10. Logitech-knop            | De knop Guide of starttoets van toetsenbord                                                                                                                                                                                                                                              | Geen functie                                       |
| 11. Knop Vorige              | Vorige                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Secundaire programmeerbare actieknop*              |

\* Vereist installatie van Logitech Profiler-software

† Vibratiefunctie vereist games die vibratiefeedback ondersteunen. Zie de handleiding van je game voor meer informatie.

## Interfacemodi van de game gebruiken

Je nieuwe Logitech-gamepad ondersteunt zowel de interface-modus XInput als DirectX. Je kunt tussen deze twee modi schakelen door een schakelaar aan de onderkant van de gamepad te verschuiven. Het is raadzaam dat je de gamepad in de XInput-modus laat, die met een 'X' (1) op de onderkant van de gamepad gemarkeerd is.

In de XInput-modus gebruikt de gamepad standaard XInput-stuurprogramma's van Windows. Het is niet nodig de meegeleverde software-cd te installeren, tenzij je de gamepad in de DirectX-modus gebruikt.

XInput is de meest recente invoerstandaard voor games op het Windows-besturingssysteem. De meeste nieuwe spellen die gamepads ondersteunen, gebruiken XInput. Als je spel XInput-gamepads ondersteunt en je gamepad staat in de XInput-modus, moeten vibratiefeedback en alle gamepadknopen normaal werken. Als je game XInput-gamepads ondersteunt en je gamepad staat in de DirectX-modus, werkt de gamepad niet in de game tenzij schakelaar in de XInput-modus wordt gezet of de gamepad met behulp van de Logitech Profiler-software geconfigureerd wordt.

DirectInput is een oudere invoerstandaard voor games op het Windows-besturingssysteem. De meeste oudere games die gamepads ondersteunen, gebruiken DirectInput. De meeste functies op de gamepad functioneren als je game DirectX-gamepads ondersteunt en je gamepad in de XInput-modus staat, behalve de linker- en rechtervuurknop, die dan niet onafhankelijk maar als één knop werken, en de vibratiefeedback is niet beschikbaar. Zet de gamepad in de DirectX-modus, die met een 'D' gemarkeerd is op de onderkant van de gamepad (2), voor de beste ondersteuning in DirectX-games.

Sommige games ondersteunen geen DirectX- of XInput-gamepads. Als je gamepad niet in de XInput- of DirectX-modus in de game werkt, kun je deze configureren door de schakelaar in de DirectX-modus te zetten en de Logitech Profiler-software te gebruiken. De Logitech Profiler-software kan niet worden gebruikt om de gamepad te configureren wanneer deze in de XInput-modus staat.

## Hulp nodig bij de set-up?

### De gamepad werkt niet

- Controleer de USB-verbinding.
- De gamepad werkt het beste op een snelle USB-poort. Als je een USB-hub gebruikt, moet deze een eigen stroomvoer hebben.
- Probeer de gamepad op een andere USB-poort aan te sluiten.
- In het Windows® Configuratiesscherm/venster Spelbesturingen: gamepad = "OK" en besturings-ID = 1.
- Start de computer opnieuw op.

### De gamepadknopen werken niet naar verwachting

- Raadpleeg 'Invoermodi van de game gebruiken' en 'Functies' in deze handleiding om meer te weten te komen over hoe XInput- en DirectX-interfacemodi de functionaliteit van de gamepad beïnvloeden.



België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40

Ceská Republika +420 239 000 335

Danmark +45-38 32 31 20

Deutschland +49-(0)69-51 709 427

Espana +34-91-275 45 88

France +33-(0)1 57 32 32 71

Ireland +353-(0)1 524 50 80

Italia +39-02-91 48 30 31

Magyarország +36-177-74-853

Nederland +31-(0)20-200 84 33

Norge +47-(0)24 159 579

Österreich +43-(0)1 206 091 026

Polska 00800 441 17 19

Portugal +351-21-415 90 16

www.logitech.com/support

Russija

+7(495) 641 34 60

Schweiz/Suisse D +41-(0)22 761 40 12  
F +41-(0)22 761 40 16  
I +41-(0)22 761 40 20  
E +41-(0)22 761 40 25

South Africa 0800 981 089

Suomi +358-(0)9 725 191 08

Sverige +46-(0)8-501 632 83

Türkiye 00800 44 882 5862

United Arab Emirates 8000441-4294

United Kingdom +44-(0)203-024-81 59

European, Mid. East., & African Hq. English: +41-(0)22 761 40 25  
Romani Fax: +41-(0)21 863 54 02  
s/Morges, Switzerland

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25

## Svenska

### Gamepad F510 – funktioner

| Knappar                    | XInput-spel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DirectInput-spel                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Vänsterknapp/avtryckare | Knappen är digital, avtryckaren är analog                                                                                                                                                                                                                                                                   | Knapp och avtryckare är digitala och programmerbara* |
| 2. Högerknapp/avtryckare   | Knappen är digital, avtryckaren är analog                                                                                                                                                                                                                                                                   | Knapp och avtryckare är digitala och programmerbara* |
| 3. Riktningsknapp          | Riktningsknapp (8 riktnings)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programmerbar riktningsknapp (8 riktnings)*          |
| 4. Två analoga styrspakar  | Klickbara för knappfunktioner                                                                                                                                                                                                                                                                               | Programmerbara* (klickbara för knappfunktioner)      |
| 5. Lägesknapp              | Väljer mellan flygsimulator- eller sportläge. Flygsimulatorläge: De analoga styrspakarna används för att styra och riktningsknapparna för att få olika perspektiv. Sportläge: Riktningsknapparna används för att styra och de analoga styrspakarna för att få olika perspektiv. Statusindikatorn är släckt. |                                                      |
| 6. Läges-/statusindikator  | Anger sportläge (vänstra analoga styrspaken och riktningsknapparna ändras), kontrolleras av lägesknappen                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| 7. Vibrationsknapp         | Vibrationssimulering (av/på)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vibrationssimulering (av/på)*                        |
| 8. Fyra actionknappar      | A, B, X och Y                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Programmerbara*                                      |
| 9. Startknapp              | Start                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sekundär programmerbar actionknapp*                  |
| 10. Logitech-knapp         | Guideknapp eller tangentbordets hemknapp                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ingen funktion                                       |
| 11. Bakåtknapp             | Bakåt                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sekundär programmerbar actionknapp*                  |

\* Logitech Profiler-programvaran måste installeras



† Spelen måste ha stöd för denna funktion för att vibrationssimulering ska fungera.

Mer information finns i spelens dokumentation.

## Italiano

### Funzionalità del gamepad F510

| Controllo                 | Gioco XInput                                     | Gioco DirectX                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Pulsante/grilletto     | Il pulsante è digitale; il grilletto è analogico | Il pulsante e il grilletto sono digitali e programmabili* |
| 2. Pulsante/grilletto     | Il pulsante è digitale; il grilletto è analogico | Il pulsante e il grilletto sono digitali e programmabili* |
| 3. Tastierino direzionale | Tastierino a otto direzioni                      | Tastierino programmabile a otto direzioni*                |
| 4. Due mini joystick      | Cliccabiili per la funzione analogica            | Programmabili* (cliccabiili per la funzione pulsante)     |
| 5. Pulsante               |                                                  |                                                           |



## Dansk

| Gamepad F510 – funktioner     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Knap                          | XInput-spil                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DirectInput-spil                                          |
| 1. Venstre knap og aftækker   | Knappen er digital, aftækkeren er analog                                                                                                                                                                                                                                                      | Knap og aftækker er begge digitale og programmerbare*     |
| 2. Højre knap og aftækker     | Knappen er digital, aftækkeren er analog                                                                                                                                                                                                                                                      | Knap og aftækker er begge digitale og programmerbare*     |
| 3. Retningsknap               | Ottevejs retningsknap                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ottevejs programmerbar retningsknap*                      |
| 4. To analoge minijoystick    | Fungerer som knapper når de trykkes ned                                                                                                                                                                                                                                                       | Programmerbare* (fungerer som knapper når de trykkes ned) |
| 5. Funktionsknap (Mode)       | Bruges til at skifte mellem fly- og sportsspill. Flyspil: De analoge joystick styrer handlingerne og retningstasten styrer synsvinklen – statusindikatoren er slukket. Sportsspil: Retningstasten styrer handlingerne og de analoge joystick styrer synsvinklen – statusindikatoren er tændt. |                                                           |
| 6. Funktions-/statusindikator | Angiver at indstillingen på sportsspil er valgt (der byttes om på venstre analog joystick og retningstastens funktioner) – styres af funktionsknappen                                                                                                                                         |                                                           |
| 7. Vibrationsknap†            | Vibrationsfeedback til/fra                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vibrationsfeedback til/fra*                               |
| 8. Fire handlingsknapper      | A, B, X og Y                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programmerbare*                                           |
| 9. Startknap                  | Start                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Programmerbar knap til sekundære handlinger*              |
| 10. Logitech-knap             | Guideknap eller Home-tasten på tastaturet                                                                                                                                                                                                                                                     | Ingen funktion                                            |
| 11. Tilbag                    | Tilbage                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Programmerbar knap til sekundære handlinger*              |

\* Kræver at Logitech Profiler er installeret

† Vibrationsfeedback fungerer kun i spil der understøtter funktionen. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til spillet.

## Brug af grænseflader til spil

Logitechs gamepad understøtter grænsefladerne XInput og DirectInput. Du kan skifte mellem de to vha. en skydeknap på undersiden af gamepadden. Det anbefales at du bruger indstillingen XInput – markeret med et X (1) på undersiden.

Med denne indstilling bruger gamepadden de almindelige Windows XInput-drivere. Du behøver ikke at installere den medfølgende software, med mindre du vil bruge grænsefladen DirectInput.

XInput er den mest udbredte inputstandard til spil i Windows. De fleste nye spil med understøttelse af gamepads bruger XInput. Hvis spillet understøtter gamepads vha. XInput og dit gamepad er indstillet til at bruge XInput, bør vibrationsfeedback og alle knapper fungere som de skal. Hvis spillet understøtter gamepads vha. XInput og dit gamepad er indstillet til at bruge DirectInput, fungerer gamepadden ikke først der vælges XInput på undersiden eller gamepadden konfigureres med Logitech Profiler.

DirectInput er en ældre inputstandard til spil i Windows. De fleste ældre spil med understøttelse af gamepads bruger DirectInput. Hvis spillet understøtter gamepads vha. DirectInput og dit gamepad er indstillet til at bruge XInput, fungerer de fleste funktioner under tiden vibrationsfeedback. Desuden vil venstre og højre aftækker blive opfattet som en og samme knap. Hvis du vil have mest muligt ud af gamepadden i DirectInput-spil, skal du flytte skydeknappen på undersiden til D (2).

Nogle spil understøtter hverken gamepads vha. DirectInput eller XInput. Hvis gamepadden ikke fungerer uanset om du vælger XInput eller DirectInput, kan du vælge DirectInput og konfigurere det med Logitech Profiler. Logitech Profiler kan ikke bruges til at konfigurere gamepadden når XInput er aktiveret.

## Hjælp til installationen

### Gamepadden virker ikke

- Kontroller USB-forbindelsen.
- Gamepadden fungerer bedst når den er sluttet til en USB-port med egen strømforsyning. Hvis du bruger en USB-hub, skal den have en separat strømforsyning.
- Prøv at slutte gamepadden til en anden USB-port.
- Gå til dialogboksen Spilleenheder i Windows® Kontrolpanel. Kontroller at status for gamepadden er "OK" og controllerens id er 1.
- Genstart computeren.

### Gamepaddens knapper fungerer ikke efter hensigten

- Under Brug af grænseflader til spil og Funktioner i denne vejledning, kan du læse mere om hvordan XInput og DirectInput har indflydelse på gamepaddens funktionalitet.

## Norsk

| Funksjoner på Gamepad F510 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kontroll                   | XInput-spill                                                                                                                                                                                                                                                       | DirectInput-spill                                        |
| 1. Venstre knapp/utløser   | Knappen er digital, utløseren er analog                                                                                                                                                                                                                            | Både knappen og utløseren er digitale og programmerbare* |
| 2. Høyre knapp/utløser     | Knappen er digital, utløseren er analog                                                                                                                                                                                                                            | Både knappen og utløseren er digitale og programmerbare* |
| 3. Styrekors               | 8-veis styrekors                                                                                                                                                                                                                                                   | 8-veis, programmerbart styrekors*                        |
| 4. To analoge minijoystick | Kan klikkes på for knappefunksjonaltet                                                                                                                                                                                                                             | Programmerbart* (kan klikkes på for knappefunksjonaltet) |
| 5. Modusknapp              | Bytter mellom fly- og sportsmodus. Flymodus: de analoge styrespakene styrer bevegelsen, mens styrekoret styrer synsvinkel. Statuslampen lyser ikke. Sportsmodus: styrekoret styrer bevegelsen, mens de analoge styrespakene styrer synsvinkel. Statuslampen lyser. |                                                          |
| 6. Modus-/statuslampe      | Indikerer at sportsmodus er aktiv (ombytting av venstre analoge styrespak og styrekoret). Styres av modusknappen.                                                                                                                                                  |                                                          |
| 7. Vibrasjonsknapp†        | Vibrasjonsfeedback av/på                                                                                                                                                                                                                                           | Vibrasjonsfeedback av/på*                                |
| 8. Fire handlingsknapper   | A, B, X og Y                                                                                                                                                                                                                                                       | Programmerbare*                                          |
| 9. Startknap               | Start                                                                                                                                                                                                                                                              | Sekundær, programmerbar handlingsknap*                   |
| 10. Logitech-knap          | Guide-knap eller Home-tasten på tastaturet                                                                                                                                                                                                                         | Ingen funksjon                                           |
| 11. Tilbake-knap           | Baksiden                                                                                                                                                                                                                                                           | Sekundær, programmerbar handlingsknap*                   |

\* Forutsetter installering av Logitech Profiler-programvaren

† Vibrasjonsfunksjonen fungerer kun med spill som støtter vibrationsfeedback. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese spillets dokumentasjon.

## Bruke modus for spillgrensesnitt

Denne Logitech-håndkontrollen støtter grensesnittmodusene XInput og DirectInput. Du bytter mellom disse to modusene ved å bevege på en av bryterne på undersiden av kontrollen. Vi anbefaler at du setter håndkontrollen i XInput-modus. Denne modusen er markert med et X (1) på undersiden av kontrollen.

I XInput-modus bruker kontrollen standard Windows XInput håndkontrolldrivere. Du trenger ikke å installere den medfølgende programvaren, med mindre du skal bruke håndkontrollen i DirectInput-modus.

XInput er den nyeste inputstandarden for spill i Windows. De fleste spil som støtter håndkontroller, bruker XInput. Dersom spillet støtter XInput-kontroller og kontrollen er i XInput-modus, bør vibreringsfeedback og alle spillokkene fungere som de skal. Dersom spillet støtter XInput-håndkontroller og kontrollen er i DirectInput-modus, fungerer ikke håndkontrollen i spillet før du bytter til XInput-modus eller konfigurerer kontrollen med Logitech Profiler-programmet.

DirectInput er en eldre inputstandard for spill i Windows. De fleste eldre spil som støtter håndkontroller, bruker DirectInput. Dersom spillet støtter DirectInput-håndkontroller og kontrollen er i XInput-modus, fungerer de fleste funksjoner som normalt.

Unntaket er venstre og høyre utløserknapp, som fungerer som én og samme knapp, ikke uavhengig av hverandre. Vibreringsfeedback er heller ikke tilgjengelig. Du får best støtte i DirectInput-spill ved å sette kontrollen i DirectInput-modus. Denne modusen er merket med D på undersiden av håndkontrollen (2).

Noen spil støtter venstre XInput- eller DirectInput-håndkontroller. Dersom håndkontrollen ikke fungerer venstre XInput- eller DirectInput-modus, kan du prøve å konfigurer spillet til DirectInput-modus og benytte Logitech Profiler-programmet. Logitech Profiler kan ikke brukes til å konfigurer håndkontrollen i XInput-modus.

## Hjelp til konfigurering

### Håndkontrollen fungerer ikke

- Kontroller USB-forbindelsen.
- Gamepadden fungerer bedst når den er sluttet til en USB-port med egen strømforsyning. Hvis du bruger en USB-hub, skal den ha en separat strømforsyning.
- Prøv at slutte gamepadden til en annen USB-port.
- Gå til dialogboksen Spilleenheder i Windows® Kontrolpanel. Kontroller at status for gamepadden er "OK" og controllerens id er 1.
- Genstart computeren.

### Kontrollene fungerer ikke som forventet

- Se under Bruke modus for spill-input og Funksjoner i denne veiledningen for å lære mer om hvordan grensesnittmodusene XInput og DirectInput påvirker funksjonaliteten til håndkontrollen.

## Suomi

| Gamepad F510:n ominaisuudet     |                                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hallinta                        | XInput-pelit                                                                                                                 | DirectInput-pelit                                                                                                                     |
| 1. Vasen painike/ liipaisin     | Painike ja liipaisin ovat digitaalinen, liipaisin on analoginen                                                              | Painike ja liipaisin ovat digitaalisia ja ohjelmoitavissa*                                                                            |
| 2. Oikea painike/ liipaisin     | Painike on digitaalinen, liipaisin on analoginen                                                                             | Painike ja liipaisin ovat digitaalisia ja ohjelmoitavissa*                                                                            |
| 3. Suuntaohjain                 | Kahdeksansuuntainen ohjain                                                                                                   | Kahdeksansuuntainen ohjelmoitava ohjain*                                                                                              |
| 4. Kaksi analogista minisippejä | Napsauttavissa painikkeet (napsauttavissa painikkeet)                                                                        | Ohjelmoitava* (napsauttavissa painikkeet)                                                                                             |
| 5. Tilanvalitsin                | Lento- tai urheilutilan valintaan, Lentotila: Analogiset sauvat ohjaavat toimintaan, suuntaohjain näkökulmaa. Tilan valitsin | Lento- tai urheilutilan valintaan, Lentotila: Analogiset sauvat ohjaavat toimintaan, suuntaohjain näkökulmaa. Tilan merkkivalo palaa. |
| 6. Tilan merkkivalo             | Osoittaa urheilutilan (vasen analoginen saava ja suuntaohjain ovat vaihdettavissa). Ohjataan tilanvalitsimella.              |                                                                                                                                       |
| 7. Tärinäpainike†               | Tärinäpalauta päällä/pois                                                                                                    | Tärinäpalauta päällä/pois*                                                                                                            |
| 8. Neljä toiminto-painiketta    | A, B, X ja Y                                                                                                                 | Ohjelmoitavissa*                                                                                                                      |
| 9. Käynnistyspainike            | Aloita                                                                                                                       | Toissijainen ohjelmoitava toimintapainike*                                                                                            |
| 10. Logitech-painike            | Opaspainike tai näppäimistön Home-näppäin                                                                                    | Ei toimintoa                                                                                                                          |
| 11. Edellinen-painike           | Takaosa                                                                                                                      | Toissijainen ohjelmoitava toimintapainike*                                                                                            |

\* Vaati Logitech Profiler-ohjelman asennuksen

† Tärinätoiminto vaati pelejä, jotka tukevat tärinäpalautetta. Katso lisätietoa pelin dokumentaatiosta.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

### Hvad synes du?

Vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os hvad du synes. Tak fordi du købte vores produkt.

### Hva synes du?

Fortell oss, det tar ikke lang tid. Takk for at du handlet hos oss.

### Mitä mieltä olet?

Käytä hetki ja kerro se meille. Kiitos, että ostit tuotteenme.

### O que acha?

Despanda um minuto para nos dar a sua opinião. Obrigado por adquirir o nosso produto.

### Ποια είναι η άποψή σας;

Θα θέλαμε να την ακούσουμε. Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας.

### Ne düşünüyorsunuz?

Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkürler.

### ما رأيك؟

نستأننكم في دقيقة واحدة من وقتكم لتعتبر لنا عن رأيك.

شكراً على شرائك منتجنا.

[www.logitech.com](http://www.logitech.com)



